المجمهورية لعرب لسورية وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مديرية الارمث دالزراعي مديرية الارمث دالزراعي وتسم الاعب لم

الصرف واهمرا

اعبداد: الدكتور عارف رقية

774

الصرف

DRAINAGE

تمريفة:

هو الوسيلة أو العملية التي يمكن بها التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات فوق وتحت سطح الارض حيث تمتد الجذور والتي ينجم عنوجودها اضرار بالفة للنباتات .

معملية التخلص من المياه الزائدة فوق سطح الارض تسمى بعملية الصرف السطحى . (Surface drainage) .

أما عندما يتخلص من المياه التي تشبع مسام التربة بسبب ارتفاع منسوب مستوى الماء الارضية في الطبقات مستوى الماء الارضي ، أو عن طريق تجمع مياه الجاذبية الارضية في الطبقات العليا بالتربة فيسمى بالصرف الجوفي أو الباطني ، (Internal drainage).

علامات ظهور مشاكل الصرف:

: (Indication of drainage problems)

يتضبح وجود مشاكل الصرف بأي مساحة منزرعة من العلامات الآنية:

ا -- وجود مياه فوق سطح الارض أو مناطق ذات محتوى رطوبي عالي لاسيما في بعض الاماكن المنخفضة

٢ — ظهور تجمع أو تزهر الاملاح فوق سطح التربة وحينئذ من المضروري ازالة هذه الاملاح بالغسيل بعد حل مشكلة الصرف اذا أمكن كما في مناطق الغرات والغاب

٣ ــ انتشار وتكاثر أو توالد البعوض مما يدل على تراكم المياه على سطح الارض كما حدث في سهلي الغاب والروج سابقا ٠

- إلى المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناف المناف
- اندماج سطح التربة مما يؤدي الى بطء حركة المياه بها ، وسوء الصرف نتيجة استعمال المعدات الزراعية الثقيلة الوزن وغيرها
- ٦ -- صعوبة القيام بالعمليات الزراعية اللازمة لخدمة الارض مثل الحرث وغيرها .
- γ _ ضعف نمو جذور النباتات المزروعة بالارض مما يدل على ارتفساع منسوب المياه الجوفية بها .
- ٨ ــ ظهور كثير من أمراض النباتات السيما تلك الناجمة عن الحشرات التي تعيش حيث رطوبة التربة مرتفعة .
 - والحميض النباتات المحبة للماء مثل الحلفا (Seolges) والحميض
 (Water grass) ، وحشيشة الماء (Dock)

أسباب الصرف وأغراضه:

تكون الفراغات في التربة الطبيعية حوالي ٥٠٪ من حجمها ، كما تكول المواد الصلبة المعدنية والعضوية باقي الحجم ، والمفروض أ نيشغل الهواء ٢٠٪ من الحجم ، وان يشغل الماء ٣٠٪ منه ولكن كثيرا ما تطفى المياه على حيز الهواء وهنا لابد للتربة من وسيلة لصرفها ، ويعتبر صرف الاراضي الزراعية عاسل رئيسي واساسي من اجل تحقيق الفوائد الآتية :

ا ــزيادة انتاج المحاصيل الزراعية ، وقد دلت التجارب ان انتاج المحاصيل الزراعية الزراعية الاساسية القطن والقمح والذرة، تزيد بمقدار يتراوح ما بين ٢٢ ــ ٣٥٪ عند تنفيذ مشروعات الصرف .

٢ _ تحسين نوع الانتاج ونوع المحاصيل الزراعية وزيادة كفاءة عمليات
 المخدمة الزراعية .

۳ _ تحسین خواص التربة حتى یمكن زراعة محاصیل ذات قیمة اقتصادیة اعلى من حیث:

١ _ ازالة أو تخفيف الاملاح الضارة بالنربة ٠

ب _ تحسين تكوين التربة مما يؤدي الى زَيادة نشاط بكتريا التأزت

وبكتريا تثبيت الآزوت غير عضوية وتثبيط أو ايقاف اختزال الآزوت وزيادة سرعة تحلل الواد العضوية بالارض الى مواد صالحة لتغذية النباتات

ج ــ زيادة المجال الذي تنتشر فيه الجنور بخفض مستوى الماء الارضى . د ــ ارتفاع درجة حرارة التربة لانخفاض المحتوى المائي فيها .

هـ _ زيادة سهولة خدمة الارض ولاسيما الارض الطينية .

وتختلف أسباب الصرف حسب المنطقة المراد صرفها أو انشاء شبكة المصرف فيها كمايلي:

ا ـ في المناطق الرطبة والتحت رطبة (Humid and Sufhumi dregions) :

تعرف المنطقة الرطبة بأنها المنطقة التي يبلغ مجموع الامطار الهاطلة عليها من ١٥٠٠ ـ ١٥٠٠ مم سنويا .

أما المنطقة تحت الرطبة فهي التي يبلغ مجموع الامطار الهاطلة عليها من - ٥٠٠ مم سنويا .

أما المنطقة المبللة أو الرطبة جوا (Very wet) هي التي يزيد مقدار هطول الامطار عليها عن ٢٠٠٠ مم سنويا .

وأغراض الصرف في مثل هذه المناطق هي :

۱ — التخلص من المياه الزائدة نتيجة الجريان السطحي بفعل العواصف
 أو مياه الرى .

۲ — التخلص من المياه تحت سطح الارض (Under ground water)
 حتى لايرتفع منسوبها الى منطقة جذور النباتات

٣ ـ تحسين بناء وخواص التربة وخصوصا ما يتصل منها بعمليات التهوية والاكسدة والحرارة وعلاقتها بالبكتريا أي تحسين خواص التربة الميكانيكية والكيماوية والحيوية والطبيعية والتي تعتمد على المحتوى الرطوبي للتربة .

٤ - تسبهيل عمليات الحرث بتخفيف النشرة السبطحية للتربة ٠

منع وتفادي حدوث أي انجراف قد ينتج من جريان المياه
 واندفاعها على سطح الارض .

ب ... في المناطق الجافة والنصف جافة تحت الاصلاح:

Aria and Semiaoid dregions under reclamation:

تعرف المنطقة الجامة بأنها المنطقة المتي يقل مجموع سقوط الامطار عليها عن . ٢٥٠ مم في السنة .

وتعرف المنطقة النصف الجافة بأنها المنطقة التي يتراوح مقدار الامطار الهاطلة عليها من ٢٥٠ ـ ٥٠٠ مم سنويا .

وأغراض الصرف في هذه المناطق هي:

۱ ــ تقلیل المحتوی الرطوبی للطبقات السطحیة وذلك بخفض منسوب المیاه الارضیة المالحة مع خفض ترکیز الاملاح بها حتی لایتجاوز من ۱ ــ ۳ غرام / للیتر .

۲ — خفض مستوى ملوحة التربة بمنطقة جذور النبات حتى يدبح تركيز الاملاح أقل من ۲ر. – ۳ر. ٪ وحتى لا يزيد تركيز أيونات الكلوريد عن ١٠٠٠٪

٣ ـ الموازنة بين الاملاح الداخلة الى قطاعات التربة مع مياه الري وغيرها من مياه وبين الاملاح الخارجة من قطاعات التربة مع مياه الصرف أو مع مياه اخرى .

٤ _ التحكم في مياه الصرف التي تخرج من قطاع التربة ومناسبيها ٠

ج ... المناطق الجافة والنصف جافة التي تم استصلاحها •

وأغراض الصرف في هذه المناطق هي:

۱ – منع اعادة تمليح (الملوحة) التربة والمحافظة على مستوى ملحي معين
 حتى لاتؤدي زيادته الى ضرر النباتات .

٢ ــ المحافظة على المتهوية اللازمة للتربة بالسماح للهواء بغزو واقتحام المسام بسهولة وكذلك السماح لثاني اوكسيد الكربون (Co2) بالخروج من منطقة جذور النباتات الى سطح الارض .

٣ _ قد تستخدم المصارف الامداد التربة بمياه الري ٠

إ ــ قد تستخدم المصارف كوسيلة للري التحت السطحي او الري الجوافي (Subirrigation).

ه _ الصرف وسيلة للتخلص من المياه الراكدة التي تساعد على انتشار كثير من الامراض مثل البلهارسيا والانكلستوما والملاريا .

مضار ارتفاع منسوب مستوى الماء الارضي:

يمكن اجمال مضار ارتفاع منسوب مستوى الماء الارضي بالآتي :

٢ - انتشار الامراض الفطرية والبكترية والفيروسية والفيسيولوجية ٠
 ٣ - تكوين الملوحة والقلوية في التربة التي تمنع نمو النباتات واعاقة العمليات الزراعية ٠

إلى نقد حرارة الارض - التربة وهذا يؤدي الى نقد حرارة الارض -

تهيئة الظروف الملائمة لتحويل العناصر الغذائية في الارض الى صور غير قابلة للامتصاص مثل عناصر الحديد او صور مسامية مثل النحاس والمنغنيز والمغنيوم .

٦ - انتشار الحيوانات الدنيئة كطفيليات الانكلستوما والبلهارسيا والملاريا
 في المناطق التي بها التربة مشبعه بالرطوبة أو في البرك والمستنقعات

العوامل التي يتوقف عليها مستوى الماء الارضي

ان منسوب الماء الارضى وسلوكه يتوقفان على عدة عوالل منها:

١ - الاسراف في استعمال مياه الري والفترات بين الريات وخاصة الري
 بالراحة .

٢ ــ كهية الياه المتسربة الى الاعماق البعيدة عن سطح الارض.

٣ ـ الصفات الطبيعية لطبقات التربة وتكوين وسمك هذه الطبقات وحجم الفراغات بها ، ومساميتها ودرجة اتصال هذه الفراغات ببعضها .

إلى المنطقة وموقع وحجم وعمق الفتحات الطبيعية ...

عدم الاهتمام بمشاريع الصرف الى جانب مشاريع الري .
 ٢ ــ عدم الحد من تذبذب مناسب الانهار اثناء الفيضانات .

مباحث الصرف:

DRAINAGE INVESTIGATIONS

ان من أهم العوامل التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند دراسة اي مشروع للصرف الزراعي هي مايتعلق مباشرة بالمياه والتربة التي سيتم صرفها مشل الخواص الطبوغرافية ، وخواص التربة ، والمياه الارضية ، وموارد المياه ، وغيرها .

لذا غان اولى الخطوات لعمل الابحاث الاولية لمشروع صرف هو جمع وفحص وتحليل جميع البيانات المتوفرة والخاصة بجيولجية المساحة وطبوغرافيتها . فالعوامل الجيولوجية وبالاخصالجيومور فولوجين تساعد على تحليل وفهم مايحدث من مشاكل الصرف وطريقة حلها . حيث ان التربة هي نتيجة لمسواد الاصل ، والطبوغرافية ، والمناخ والغطاء النباتي ، وعوامل التمويه ، كلها تحدد قوام التربة وخواصها الكيميائية وصفاتها الهيدروليكية وغيرها ، حيث يدخل تحت المساحة الطبوغرافية عمل الميزانية الشبكية والقطاعات الطولية والعرضية لمعرفة مناسيب سطح الارض وخطوط الكونتور وانحدارات سطح الارض ومعرفة أطوالها وموقع واتجاه المصارف الطبيعية ، ومخارج المياه ، ومصباتها، والمناطق المنخفضة، التي قد تتجمع فيها المياه وكل العوامل التي تؤثر على الصرف كالطرق، والآبار، والاعمال الصناعية، وحدود الملكية، كمايتو قف مقياس رسم الخرائط الطبوغرافية والاعمال المستفادة مسن الصور على حجم ومساحة المشروع واغراض الدراسة كما يمكن الاستفادة مسن الصور الجوية لتحديد مجاري الصرف الطبيعية والصناعية وكشف مواقع ومشاكل المورف والبقع حيث توجد مشاكل الملوحة والقلوية وتحديد مصادر المياهاالزائدة، الصرف والبقع حيث توجد مشاكل الملوحة والقلوية وتحديد مصادر المياهالزائدة،

كذلك من الضروري جمع و فحص و تحليل بيانات ارصاد الآبار ، ومناسيب المياه ، وتذبذبها ، وحدودها و توزيعها ، وصرفها ، ونوعها ، والامطار ، والجريان السطحي ، والمعلومات الخاصة بالتربة ولا سيما تكوينها وطبيعتها وكيمائيتها ، ومقدرتها على نقل المياه وغيرها وأهم هذه الدراسات هي :

: Reconnaissonce : الدراسة الاستطلاعية :

ويتم ذلك باستطلاع المنطقة المراد اقامة مشروع الصرف فيها بهدف الاطلاع وجمع المعلومات الآتية ·

ومواقع القرى وانواع الملكيات المختلفة .

٢ - تحديد موقع وحالة مخارج ومداخل المياه .

٣ ــ تحديد موقع وصفات اقنية الري ، وفروعها ، والآبار ، والينابيع ، والبرك ، والينابيع ، والبرك ، وأي موارد مائية الهرى بالمنطقة .

٢ تحديد وسائل وطرق الري المحلية وكفاءتها والتسوية والانحدارات
 واعطاء تقديرات اولية عن مستوى الياه الجوفية وتذبذبها واتجاه حركة المياه .

ه - معرفة انواع المحاصيل المزروعة بالمنطقة وحالها ، وماعي المحاصيل التي يراد ادخالها مستقبلا .

٦ -- تحديد مواقع ونوع المصارف الموجودة فعلا وتأثيرها بالنسبة للمشروع الجديد .

٧ - أخذ معلومات وملاحظات على وجود فيضانات وسيول بالنطقة .

٨ ـ تعيين البقع ودلائل الملوحة والقلوية بالمنطقة ٠

٩ - الصفات الطبوغرافية الواضحة التي قد تؤثر على موقع المصارف ، وذلك بعمل ميزانية وشبكة وقطاعات طولية ، وعرضية على ضوء المناسيب الموضحة بخطوط الكتنور حيث يتوقع انشاء المصارف ، كما يبين على القطاعات مناسيب الارض الزراعية ومناسيب المبدأ والصب .

: Subsrurface Investigation : الدراسات التحت سطحية : Tubsrurface Investigation

والغرض منها جمع وتحديد المعلومات الآتية:

١ __ صفات التربسة وهي :

آ ـ صفات طبيعية ومنها الكثافة وحجم الحبيبات وتوزيعها وبناء التربة ولمونها وبقاء التربة ولمونها وبقعها واي بلورات ملحية يمكن رؤيتها وأي ظروف غير ثابتة للتربة .

• - الصفات الكيميائية: ونسبة الاملاح بها وأنواعها ودرجة تركيزها ونسبة الصوديوم المتبادل وكميات الجبس والجير وتعتبر ملوحة التربة مرتفعة أذا بلغت قيمة التوصيل الكهربائي.

Electrical Coneduotiriuty بالملليموز / سم عند درج Electrical Coneduotiriuty حرارة ٢٥ م المستخلص التربة من ١٠ – ١٦ ملليموز / سم وتعتبر ملوحة التربة

متوسطة اذا بلغت ؟ ـ ١٠ ملليموز/سم وتعتبر معتدلة أذا بلغت من ٢ ـ ٤ ملليموز / سم وأذا بلغت أقل ٢ ملليموز / سم فتعتبر ملوحة التربة عادية .

ح _ صفات التربة الخاصة بنقل وتوصيل المياه ومنها:

آ _ مسامية التربة ونفاذيتها ومعامل التوصيل الهيدروليكي .

ب _ قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه معبرا عنها بالسعة الحقلية .

ج ـ دليـل اللدونة (Plastcity landese) ونقطة الالتصاق كالمتحدة المربة ومسامية التربة الصرفية أو الفعلية (Stickpaint التربة ومسامية التربة الصرفية أو الفعلية الجاذبية الشرطية وهي النسبة بين حجم الماء المنصرف من التربة تحت تأثير الجاذبية الشرطية المي وحـدة حجم التربة وهي تتغير مع الزمن والمكان وتتوقف على نـوع التربة وتكوينها ، ودرجة التصاق الحبيبات ببعضها ودرجة نعومتها وعمق المياه الارضية وزمن انخفاضها .

د ـ سمك طبقات التربة : ومدى استمرارها وعمق الطبقات الصماء والترتيب الراسي لطبقات التربة المختلفة ولذلك تعمل عدة آبار يتوقف عددها والمسافة بينها على نوع وأهمية الدراسة وعلى حجم وشكل مشروع الصرف وبالعادة تحدد (٥) حفر بالكيلو متر المربع ويتراوح عمقها بين ٣ ـ ٩ م حتى تصل الى الطبقة الصماء .


كما تعمل عدة قطاعات طولية لدراسة مختلف طبقات التربة قوامها وبنائها وعلاقتها بالسطح وحالة المياه الارضية وأخذ من كل طبقة عينات ترابية لدراسة البناء والقوام والملوحة ٠

ه _ التطيل الطبيعي والكيميائي لأرض المشروع:

تتباين الارض المراد عمل مشروع صرفها وريها طبيعيا وكيماويا وتعتبر معروفة الصفات الطبيعية والكيميائية في تحديد انسب الطرق واسرعها في انشاء المشروع ولدراسة الصفات الطبيعية للارض تعمل قطاعات لاعماق مختلفة تتراوح بين ١ ـ ٣ م وتدرس هـ ذه القطاعات من النواحي الآتية :

سمك طبقة التربة ، قـوام وبناء الارض ، النفاذية ، التوصيـل الكهربائـي والتحليل الميكانيكي ، وعند دراسة الصفات الكيميائية للأرض تؤخـذ عينات منها لتقدير مايلي :

۱ ــ الایـونات الذائبة وهي الکربونات والمبیکربونات والفلوریدات
 والکبریتات •



مخطط يبين تباعد المصارف الغطاة بمعادلة هوخاوت Hooghaudt

۲ - الكاتيونات الذائبة وهي الكالسيوم (Ca) المنفنزيوم (Mg)
 الصوديوم (Na) البوتاسيوم (K).

٣ ــ رقم الجموضة (PH) لتحديد نوع التربة حامضية ، معتبدلة ، قلوية ·

٤ - السعة التشبعية للارض بالماء .

ه ـ السعة التشبعية للارض بالقواعد.

٦ - نسبة الصوديوم المتبادل على مركب الامتصاص لمعرفة مقدار المحسنات
 الواجب إضافتها كالجبس •

٧ ـ نسبة كربونات الكالسيوم في كل طبقة من طبقات التربة ٠

٨ ــ درجة التوصيل الكهربائي بالملليموز في محلول التربة ٠

٣ - مصادر المياه الزائدة ودراستها:

قد يكون مصدر المياه الزائدة والمطلوب التخلص منها كالآتي :

ب ـ مياه الري واستعمالاتها: وفي هـ ذه الحالة دراسة ما يلي:

آ ـ مناسبب الانهار وكفاءة الري والفائض من مياه الري أثناء نقلها وجريانها وتوزيعها في الحقل وكميات الاملاح الذائبة فيها وحساسية المحاصيل المختلفة لها .

ب _ دراسة مدى تأثير الري على منسوب الماء الارضي

ج دراسة منسوب الماء الارضي ومقدار تذبذبه أثناء فترات نمو المحسول وفترات الارواء •

د ـ دراسة تغير منسوب الماء الارضي وضفوطه واتحاهاته وذلك لعـدة سنوات قبل وبعـد الـري •

ج _ الرشح من الياه السطحية والمناطق المجاورة ويجب دراسة ما يلي:

آ ــ عمل مقارنه بين تذبذب الماء الارضي وبين منسوب المياه بالاقنية والخزانات المجاورة واستعمال مياه الري بأراضي مرتفعة مجاورة لتقدير كمية المياه الراشحة •

ب _ يمكن الاستدلال على وجود مياه جوفية مرتفعة أو على احتمال رشح تحت سطح التربة وذلك بنمو النباتات المحبة للمياه كالصفصاف أو باستخدام البيزومترات .

د _ دراسة الضغط الهيدروستاتيكي:

تدرس المنطقة لمعرفة فيما اذا كان هناك آبار ارتوازية قديمة قد تكون سببا في ارتفاع المياه من خزانات ارضية ارتترية حيث تعلوها طبقات منالتربة ضعيفة المسامية .

ه ـ دراسة الياه الجوفية:

تدرس المياه الجوفية في المنطقة المراد اقامة المشروع فيها بهدف تحديد مناسب الماء الارضي وموضعه ، ومداه ، وتذبذباته ، واتجاه حركة المياه ،

ومصدرها ، والمساحات التي تغذيها وذلك باقامة مجموعة من آبار الرصدومجموعة من البيزومترات مع تحليل قراءاتها ويراعى أن تكون المدة اللازمة لقراءة عمق المياه بهذه الآبار أو البيزو مترات مناسبة ، وتكون اما يوميا أو اسبوعيا أو شهريا لمدة عام على آلاقل للحصول على تسجيلا كاملا يمكن منه انعكاس جميع العوامل التي تؤثر على منسوب الماء الارضي ومن ثم رسم خرائط الهذه البيانات وتحليلها وخرائط أخرى كنتورية توضح العمق حتى المياه الارضية عند أي نقطه ، وفيما بلي وصفا مختصرا لها.

(Observation wells) : آبار الرصد ا

وهي عبارة عن أنابيب تكون مخرمة أو غير مخرمة تدفن في التربة في اتجاهين متعامدين طولي وعرضي لمعسرفة مناسبيب سطح المياه الارضية ومعرفة حركتها، وضغوطها البيزومترية ، المؤثرة على المنطقة ولتحديد منسوب سطح المياه الجوفية ، وعادة تكون بطول ٢ – ٤ م وبقطر ٣ – ٥ سم تدفن في الارض المعدة لعمل حفرة بالأجوجر (Auger hals) لطول يتراوح بين ١٥٥ – ١٥٥ – ٤ م وأحيانا بطول ٢م، كما يمكن بها قياس معامل التوصيل الهيدروليكي أو النفاذية عند عمل الحفرة ، كما يراعي وضع طبقة من الحصى حول الخروم لمنع انسدادها بالطمي أو الطين ويجب أن تحقق الهدف الذي أنسئت من أجله ، ويعمل لها خريطة تتوضح مواقعها عليها كي يعطى منها أرقام متسلسلة من أجله ، ويعمل لها خريطة تتوضح مواقعها عليها كي يعطى منها أرقام متسلسلة ويجب أن يكون موقعها باتجاه موازي أو عمودي على انحدار الارض ، واحيانا ويجب أن يكون موقعها باتجاه موازي أو عمودي على انحدار الارض ، واحيانا مسبح بالبيئومين (Bitmminous impsegrauted fifer) أو من البلاستيك ،

ويجب أن تكون الثقوب صغيرة بمقدار تسمح بمرور المياه دون أن تسمح بمرور حبيبات التربة وتغطى من الاعلى بغطاء منعا لانسدادها ويكون ارتفاعها فوق منسوب سعطح الارض بمسافة ٣٠ ـ ٥٠ سم وتكون بألوان مميزة لسهولة رؤيتها ٠

۲ - البيزومترات: Piezometers:

البيزومتر هـو عبارة عن أنبوب من المعـدن أو من البلاستيك قطرها يتراوح مابين ٢ ـ ٥ سم تكون مفتوحة من الاعلى والاسفل تدق في الارض الى العمق المطلوب ثم ينظف التراب من داخلها أو أن يعمل حفرة بالأجوجر (البريمة) (Auger) ثم وضعها ووضع حولها طبقة رقيقة من الحصى أو الرمل .




والهدف الاساسي من اقامة مثل عــذه البيزومترات لمعــرفة ما اذا كانت هناك مياه ارتترية ذات ضغوط على المنطقة ومدى تأثيرها على المياه الارضية وهي تسلجل الحركة الراسية للمياه في حالة وجود مياه ارتترية .

وتقام همذه البيزومترات في مجموعات عدد كل مجموعة يتراوح بين ٢ _ ٤ بيزومتر بأطوال مختلفة ١٠ _ ٣ _ ١٠٤ _ ٦ م وعلى بعد حوالي ٣٠ _ ٥٠ سم من بعضها وأحيانا تكون أطوالها واحدة بحيث تصل الى العمق المراد قياس ضغط المياه فيها أي تصل نهاياتها الى الطبقة التي تحوي المياه ذات الضغط المطلوب قياسه ٠

وعادة يخرم الجزء الاسفل بطول ١٠ سم ثم يلف بقطعة من القماش والنايلون لضمان عدم دخول الطمي والتراب بداخلها ويفضل ان يوضع الجزء الاسفل من البيزومتر وفوقه كمية من الحصى بارتفاع ٢٠ سم والبيزومتر يعطي الضاغط الهيدروليكي الكلي عند النقطة التي وصلت اليها نهايته ٠

عادة يتأثر سطح الماء في البيزو مترات الذي يوضع على اعماق ١ ــ ١٥٥ م من سطح الارض بالمياه الارضية نتيجة مياه الري ، بينما يتأثر منسوب المياه في البيزومترات ذات الاعماق الاكثر من ١٥٥ م نتيجة المياه العميقة ولا يتغير تبعا لمياه الري ، وقراءة البيزومترات تستعمل لدراسة المياه من قنوات ومجاري المياه ولتحديد الرقم الراسي من الخزانات المحدودة والبيزومترات لايستخدم لتحديد منسوب المياه الجوفية كذلك يستفاد من البيزومترات في انذارنا لمدة



طويلة حيث نقدر قيمة الضغوط القصوى بواسطة معادلات عالية ثم ترسم شبكة حركة المياه وبالتالي تعين خطوط الضغوط (Equipoteutial lines) المتساوية ثم خطوط انسياب المياه (Steam lines) وبرسم حركة المياه يمكن تحديد اتجاه المصارف الحقلية في الاتجاهات العمودية على حركة سير المياه لضمان الحصول على أقصى تصريف لها ٠

العوامل المؤثرة في الصرف:

FACTORS AFFECTING DRAINAGE

هناك عدة عوامل تؤثر في صرف الاتربة الزراعية منها:

: Water Supply

. آ _ الأمداد المائي:

ان الانسان في الواقع لايستطيع التحكم الكامل في الماء المضاف والمستعمل حيث يحدث فقد في الماء أثناء التوصيل وكذلك فان من الصعب عليه اضافة الكمية المناسبة واللازمة لنمو النباتات بدقة وغالبا ما يضيف المزارع ماء أكثر مما تحتاج الارض اليه وقد يضطر المزارع أن يضيف ماء أكثر من حاجة النباتات وهو ضرورة غسيل الاملاح المتراكمة في القطاع نتيجة التبخر من سطح الارض وامتصاص النباتات للماء بمعدل أكبر من الاملاح ، وهنا لابد من اجراء حصر لمنسوب الماء الارضي وتذبذبه مع الزمن في المنطقة التي تعاني من هذه المسكلة ،

: Properties of Soils

ب _ خصائص الاتربة:

تختلف الاتربة كثيرا في طبيعة صرفها فمنها نوع سهل الصرف بينما النوع الآخر صرفه صعب جدا ، وبصورة عامه فان الاتربة الخشنة القوام تصرف بسهولة أكثر من الاتربة الناعمة القوام ، وتتألف الاتربة من طبقات متمايزة من السلت والطين ، وقد تتوضع الطبقات الطينية فوق أو تحت طبقة من الومل الخشن القوام ، لذلك من الضروري دراسة القطاع لتحديد الطبقات المنفذة للماء فتتابع الطبقات المنفذة وغير المنفذة للماء وكذلك مقدرتها على امرار الماء خلالها أو حجزه فوقها يؤثر في طريقة الصرف وطريقة تصميمه ،

: Topography

ج _ الطبوغرافية :

ان طبوغرافية الارض الطبيعية تؤثر على نظام الصرف ، لذلك تخطط شبكات الري في المساحات المنبسطة الواسعة لتجنب التكاليف عند انشاء القنوات والعبارات والسيفونات ، كما يتطلب في مشاريع الصرف انشاء مخارج رئيسية لمياه الصرف واحيانا يتطلب ضغ ماء اللصرف عندما يكون المصرف الرئيسي عند منسوب أعلى من مخرج المصرف الحقلي كما هو الحال في مشروع الغاب .

د _ النباتات : Plants

ان متطلبات الصرف للمحاصيل ذات الجهذور السطحية تختلف عن المحاصيل ذات الجذور العميقة ، كما أن بعض النباتات تتطلب اتربة ذات صرف جيد بينما بعضها الآخر محبة للماء ، لذا فان نوع النباتات المراد زراعتها تعتبر من العوامل الرئيسية في تحديد نظام الصرف المناسب .

أنواع المسارف:

TYPES OF DRAINS

يتم التخلص من الماء الزائد بانشاء أحد الانواع الآتية :


1 _ المصارف المكشوفة Open drains

Covered Drains الغطاة ٢

Wells Drains المصارف الرأسية الآبار ٣

أولاً: المسارف الكشوفة: Open Drains :

وهي عبارة عن خنادق تشق بالارض لاستقبال المياه الزائدة عن حاجة النباتات أو المحاصيل أو من مصارف أصغر منها من فوق سطح الارض أو الرشح من الجانبين أو القاع وهي تناسب الاراضي البطيئة المسامية جدا حيث كميات كبيرة جدا من المياه تلزم للزراعة و تظهر اهميتها القصوى اذا أريد ازالةالمياه من فوق سطح الارض قبل تسربها الى أعماق التربة لازالة الاملاح بالطبقة العليا الملحية التي توجد في بدء عمليات استصلاح الارض وتظهر اهمية الصرف السطحي في المناطق الرطبة وهمدة المصارف تنقسم الى عدة أنواع منها المصارف الرئيسية (العمومية) وتكون مهمتها نقل مياه الصرف الى حيث المسارف الرئيسية (العمومية) وتكون مهمتها تقل مياه الصرف الى حيث يتخلص منها والمصارف الثنائية والثلاثية والرباعية وهده في الثلاثية وهذه في الثلاثية وهده أي الثنائية وهده في الرئيسية ، وتختلف أطوال وأعماق وانحدار والميول الجانبي وابعادها حسب نوع الارض وحسب كمية المياه المراد التخلص منها والناعمة القدوام ، وتكون متوسطة الميل في الاتربة الغشنة القدوام ،



وعادة تنشأ المصارف المكشوفة بقاع عرضه ١٢٠ سم كما يتراوح عمق المصارف الفرعية من ١٥٠ ـ ٣٠٠ سم والمصارف الرئيسية من ١٥٠ ـ ٤٠٠ سم في المساحات المروية ويجب أن لايقل عمق المصرف عن ١٥٠ سم فاذا نقص عن ذلك فإن قدرته على الصرف تقلل وعادة تنشأ المصارف المكشوفة لتحقق الاغيراض الآتية:

١ جمع وصرف المياه السظحية الزائدة نتيجة مياه الامطار أو الري
 أو الفياضانات أو غسيل الارض من الاملاح عند استصلاحها

٢ منع اندفاع المياه من الاراضي العالية أو من مجاري المياه أو بسبب
 فعل المد والجذر وغمر الاراضي الواطئة أو المجاورة

٣ _ تجميع تسرب المياه من الاراضي العالية وقطع مسارها ٠

ولهدذا النوع من المصارف مزاياه وعيوبه ٠


مزايا المسارف الكشوفة:

١ _ انخفاض نفقات الانشياء الدولية ٠

٢ _ نقلها كميات كبيرة من الماء ٠

٣ _ تفحص الانحدار بالنسبة للمصارف المغطاة ٠

٤ _ سهولة التعرف على العبوائق بالمصارف وسهولة تطهيرها •



مخطط يبين مصرفين جوفيين (باطنين)

افضليتها في اصلاح الاراضي اللحية أو القلوية والغدقة كما تفضل في صرف الاراضي الطينية الثقيلة .

٦ ــ يفضل استخدامها في حالة زيادة مياه الصرف المجمعة من مساحات واسعة من الارض حيث لاتنفع المصارف المغطاة ·

عيوب المسارف الكشوفة:

- ١ ـ تشبجيع على زيادة الاسراف في مياه الري ٠
- ٢ نقص المساحة القعلية للزراعة بمقدار ١٥ ٢٠٪ من المساحة الكلية
- ٣ تعيق وتعطل سير الآلات وعدم التمكن من استخدام الميكنة بشكل
 صحيح وبكفاءة عالية ٠
- ٤ ــ تساعد على انتشار الحشائش والبعوض والحيوانات التي قــد
 تتجـول في مياهها ٠
 - ٥ ـ ارتفاع تكاليف الصيانة لضرورة تطهيرها سنويا ٠
- ٦ تعمل على تفتيت الملكيات الصغيرة ويتعذر تنفيذها حسب الاصول
 الفنية ٠

ثانيا: المسارف الغطاة: Coverd Drains:


وهى عبارة عن انابيب دائرية الشكل تصنع من مواد مختلفة اكثرها شيوعا الاسمنت والطين (الفخار) والبلاستيك وتركب هذه القطع منالانابيب مع بعضها لتشكل انبوبا متواصلا يوضع في قاع اخدود طبق يميل باتجاه المصرف المكشوف يفرش فوق هذه الانابيب أو تغلف بمواد مسامية يرشح ماء الصرف خلالها وتقلل من مرود المواد العالقة كالطين والسلت و

ويدخل ماء الصرف الى داخل الانابيب عبر الوصلات الكائنة بين قطع الانابيب عبر فتحات في جسم الانبوب ثم ينساب الماء داخل الانبوب ليصب في المصرف المكشوف .

وهدنه المصارف تعمل على ازالة المياه الزائدة في الطبقة العليا من التربة بالاضافة الى خفض منسوب المياه الارضية وضبط مقاييسها من أجل التوازن

المائي والملحي و يكون مصدر المياه المراد ازالته التسرب بعد سقوط الامطار أو الري الغزير أو من أزرع المجاري المائية والسطوح المائية ذات المنسوب العالي او من أحواض مياه أرضية ذات ضغط ارتوازي و

تنفذ المصارف المغطاة من المواد الرئيسية (Mains) أو المجمعات (Collectors) أو النوعية (Submains) أو النوعية (Collectors) أو النوعية (Submains) أو النوعية ونظرا في مستوى الماء الارضي والاصلاح عن طريق التخلص من المياه الارضية ونظرا للتقدم الكبير في الآلات الخاصة بصناعة الانابيب وتنفيذ المصارف بالحقل حيث تقوم الآلة باعمال الحفر ووضع الانابيب وتغليفها بالمرشحات ثم الردم عليها وهلة أدى الى خفض تكاليف الآنشاء كثيرا وسهولة التنفيذ ودقته وهلة التنفيذ ودقته والمسهولة المسهولة التنفيذ ودقته والمسهولة المسهولة المسهو




مزايا المسارف المعطاة:

١ ــ توفر المصارف المغطاة من ١٥ ـ ٢٠ / من المساحة الكلية للارض
 المزروعة عنها في المصارف المكشوفة ٠

٢ _ لاتساعد المصارف المقطاة على انتشار الحشائش والبعوض ٠

٣ - انخفاض تكاليف الصيانة لعدم حاجتها الى الصيانة السنوية ،

٤ _ نقص الاحتياجات المائية للمناطق التي بها شبكات صرف مغطاة
 بنحو ١٧ / لعدم ضبياع المياه ٠



مخطط يبين مصرفين مكشوفين

توفر العمق الكافي من الارض الـذي يتهيأ فيه الاسبـاب لحركة ودورات متصلة للهـواء خلال الارض.

٦ - تخلص الارض من كميات كبيرة من الإملاح .

٧ – تعمر المصارف المغطاة مالا يقل عن ٥٠ سنة اذا اتقن صناعتها وتنقيذها ٠

۸ - اجراء العمليات الزراعية بسهولة تامة مثل الحرث والتخلص من الحشيائش وجمع المحصول .


عيوب المصارف المفطاة:

البداية كتكاليف انساء شبكة الصرف المغطى في البداية كتكاليف الحفر وثمن الانابيب وتركيبها ووضع المرشحات حولها والردم فوقها .

٢ عدم امكان التخلص من مياه الصرف السلطحي او المياه الزائدة
 على سطح التربة ٠

٣ ـ زيادة الانحدار مماقـ يؤدي الى ضرورة رفـع مياه الصرف بالآلة في الارض المنبسطة الواسعة ٠

٢ يحتاج تنفيذ شبكة الصرف المغطى الى كثير من الخبرات والوقت
 من أجل التنفيذ والصيانة على نطاق واسع لاسيما في الاقطار النامية .



٥ _ صعوبة تعزيل وتنظيف الانابيب ٠

٦ عدم ملاءمة الانابيب الاسمنتية للارض الملحية التي تبلغ فيها نسبة
 كبريتات الصوديوم والمفنسيوم ٣٠٪ بينما لا تتأثر الانابيب الفخارية .

أنابيب الصرف المغطى:

تقسم الانابيب الى عدة أقسام حسب المادة المصنوعة منها وهي :

: Clayar Tilepipes : النابيب الفخارية :

وهي عبارة عن انابيب تصنع من الطين ثم تحرق ويبلغ طولها عادة ٣٠سم وبقطرنا وبقطر ١٠ سم وبسمك ١٥ سم وهذا يتوقف على البلد الصانع ، ففي قطرنا

يكون طولها ٣٠سم وقطرها ١٠سم وسماكتها ١٥٥ سم، أما في هولندا والاتحاد السوفييتي فيبلغ طولها ٣٠ سم وبقطر يتراوح بين ٥ ـ ١٥ سم وتصنع بشكل انثى وذكر (أي بشفة وبدون شفة) والمواسير (الانابيب)الجيدة تغطى بشيء خاص يمكن معرفته بالخبرة وقد تطلى من الداخل أو الحارج وتعتبر مقاومة لكبريتات الصوديوم والمغنسيوم ٠

: Concrete Pipes : الانابيب الاسمنتية ي

وتستعمل أيضا بكثرة في جميع أنحاء العالم في عولندا والاتحاد السوفييتي وأمريكا ومعظم البلدان النامية وتصنع بطول ٣٠ سم وبقطر يتراوح بين ٥ ـ ١٠ سم وبسمك ٥ر١ ـ ٢ سم ومن أهم مميزات هنه الانابيب سهولة صنعها وتوفر المواد التي تصنع منها ولكن من أهم عيوبها التآكل من قبل الاحماض والكبريتات التي قد تحتويها الارض ٠

: Plastic Pipes : الإنابيب البلاستيكية = ۳

وقد شاع استعمالها في الوقت الحاضر في جميع انحاء العالم بسبب سهولة صنعها ، وقوة تحملها ، وسهولة نقلها وتجهيزها . وعادة تصنع بأقطار ه سم وبطول يتراوح بين ٥ - ٦ م وغلى طول الانبوب ومحيطه توجد صفوف من الخروم بطول ٥ر٢ سم وعرض ٥ - ٦ بقصد دخول الماء الى داخلها حيث يبلغ عددها في المتر الطولي ٤٠ خرم ، وسمك الانبوب يتراوح ما بين ٨ر٠ - ١٥٠ سم ويبلغ وزن المتر الطولي منها حسب الاقطار بين ١٥٠ - ٤٠٠ غرام واهم مميزات الانابيب البلاسمتيكية هي :

ا _ سبهولة توفسرها •

- ۲ _ رخص ثمنها ٠
- ٣ _ قلة كلفة النقـل •
- ٤ _ أكثر ملائمة لرصها في الارض من قبل الآلة .
 - ٥ _ تحتاج الى عدد قليل من العمال عند وضعها في التربة ٠

the first of the control of the first of the first of the first of the control of the control of the control of

وتختلف اشكال الانابيب البلاستيكية حسب الشركات الصانعة فقد تكون ملساء ومخرمة بخروم على طولها ومحيطها ، أو أن تكون متموجة وتكون الخروم بين التموجات واحيانا تكون ملفوفة على بعضها وغير ذلك ،

: Strimol Pipes : انابيب الستريمول : \$ _ أنابيب الستريمول :

وهي انابيب مشابهة للانابيب الفخارية والاسمنتية وتكون مصنوعة من مادة خفيفة ، اقطارها ٥سم وطولها ٣٠ سم تستعمل على نطاق ضيق ومن مميزاتها سهولة نقلها ، ومن عيوبها انها خفيفة الوزن ، لذلك تزريها الرياح عند وضعها في الحقل .

أنواع المرشحات (المصافي) أو الفلتر (Filters) :

كثيرا ما يحدث بعض الضغوط نتيجة رشح المياه مع دخول مياه الصرف الى المصارف عند الوصلات أو الفرشة تحتها ، مما يؤدي الى تحريك حبيبات التربة وخلخلتها مما يسبب هبوط أو تآكل حول الوصلات أو تحت الفرشة وهذا يؤدي الى انسدادها .

ولمنع هجرة هذه الحبيبات يتم تغطية أو تغليف الوصلات بموادخسنة اكبر حجما تسمى مرشحات Filters بسمك يتراوح بين ٥ ـ ١٠ سم حتى لاتعوق حركة المياه ولتطيل من عمر شبكة الصرف وتقلل الحاجة الى صيانتها وتزيد من قدرة الصارف على استيعاب المياه بحركة أكثر ، وهذا يؤدي الى زيادة المسافة بين المصارف .

وقد توضع الفرشة بطول الانابيب وخاصة في الاراضي الصودية التي يخشى من عدم استقامتها أو تغير ميولها · أو قد توضع المرشحات حول الانابيب أو على الوصلات و تكون من طبقة واحدة أو أكثر من طبقة ·

وعادة تستعمل المرشيحات لتجقيق الاهداف الآتية :

١ ـ ان تكون أكثر نفاذية للمياه منها لحبيبات التربة أي يكون قطـر
 حبيبات المرشح أكثر من قطر حبيبات التربة المحيطة ٠

٢ ــ منع حركة التربة الى المصرف أو الى المرشح ذاته أي أن تكون الفراغات
 بن حبيبات المرشيح صغيرة بدرجة أنها تمنع حبيبات التربة حولها من الدخول

۳ ـ أن يكون سمك المرشح كاف لحسن توزيع أحجام مواءه ولخلق عزل كاف عن التربة ·

٤ ـ آن تمنع حركة مواد الفلتر الى داخــل الانابيب وتنطبق الفتحات
 أو الفواصل بينها بالقــدر الكائى ٠ وأهم أنواع المرشحات هي :

: Cravel : الحصى : ١

وهي عبارة عن مواد تؤخذ من مجاري الانهار بعد غسله جيدا من الشوائب العالقة فيه أو أن تكسر الاحجار بواسطة آليات خاصة لهذه الغاية والمستعملة الى مواد البناء وعادة يتراوح قطرها بين ٥٠٠ ــ ١سم يمكن أن يوضع الحصى كفرشة تحت المصارف أو على الوصلات أو على طول الانبوب وهو رخيص الثمن بمقارنته بالمواد الاخرى والمصارف التي نفذت في الغاب وفي حوض الفرات استعمل فيها الحصى كمرشح ٠

: Peat : ٢ - الدوبال : ٢

هــذا النوع يستخدم بكثرة في هولندا والاتحاد السوفييتي ويصنع بشكل بآلات بأبعــاد ٧٠ ــ ١٠٠ سم ومن مميزاته رخص ثمنه وكفاءته العالية ٠

: Class Feber : ۳ علاس فيبر

يستخدم في حالة استخدام الانابيب البلاستيكية ويغلف الانبوب كاملا وهو عبارة عن صفائح سمكها ٢ر٠ ـ ٥ر٠سم ومن مميزاته سهولة استخدامه ولكن ذات سعر مرتفع ٠

٤ - الصوف الزجاجي Class Wool :

وهو يشبه الصوف تغلف فيه الانابيب بشكل طبقة رقيقة بسمك هر٠ - اسم أو تغلف فيه مكان الوصلات فقط ٠

والانواع الثلاثة الاخيرة لها تأثير فعال جدا في حجز حبيبات الرملوالسلت ولكن لها بعض العيوب منها أن مساميتها تقل كثيرا أذا احتوت مياه الصرف على مركبات الحديد •

تخطيط المصارف الغطاة:

يراعى عند تخطيط المصارف المغطاة النقاط الآتية :

ا ـ توضع الحقليات بحيث تعمل زوايا مابين ١٠ ـ ٣٠ درجة مع خطوط الكتنور مما يسمح بانحدار أو بميل مناسب للمصارف وهي أكثر فعالية لقطع سريان المياه التحت سطحية والسطحية ٠

٢ _ يفضل الا تزيد أطوال الحقليا تعن ١٠٠ م في الاراضي ذات الانحدار البسيط كما يجب الا يتعدى طولها عن ١٥٠ م حتى لاتعمق المجمعات وهذا يؤدي الى كلفة باهظة ٠

٣ _ يجب ألا يزيد طول أي مجمع رئيسي عن ١٠٠٠ م كما يجب ألا يزيد
 قطر أنابيبه عن ٢٥ سم حتى لاتزيد تكاليف شبكة الصرف ٠

٤ __ يحدد معامل الصرف (Drainage Fector) بحيث يتم صرف المياه الزائدة بمعدل لايضر بالنباتات ويؤخذ عادة ما بين ١ _ ٣ مم / باليوم تبعا لنوع الزراعة وتبعا للظواهر الجوية .

ويعرف معامل الصرف بانه العلاقة بين كمية المياه التي يستقبلها المصرف وبين المساحة المركبة عليه أو قدرة المصرف على تصريف كمية من المياه في وحدة الزمن ويعبر عنه بالامتار المكعبة .

ه _ يجب أن يبعد المجمع الرئيسي عن المباني وصفوف الاشتجار بمسافة
 من ١٠ _ ٢٠ م .

٦ ـ تحسب التكاليف لاي مشروع مع عمل أكثر من تخطيط ان أمكن
 وحساب التكاليف لكل تخطيط بحيث يشمل الاعمال الصناعية وجميع الاعتبارات
 ثم ينفذ ماهو أكثر اقتصادا ٠

٧ _ في حالة وجود اراضي مرتفعة مجاورة لاراضي منخفضة يجب الفصل بينهما بمصرف قاطع Interceptar drain مغطى أو مفتوح لحماية الاراضي الواطنة من فيض منسوب المياه الارضية .

٨ _عند اتصال الحقليات بالمجمع ينبغي أن يعمل زوايا حسادة مسن ١٥ _

٤٥ درجة لتسهيل مرور المياه داخــل الحقلي والى المجمع وبعيدا عن اتصالهما ٠

٩ ــ يجب أن يكون التخطيط مستقيما والتغيرات الضرورية أما بغرف اتصال أو غرف تفتيش .

١٠ ـ تقسيم أرض المشروع الى وحدات صرف في حالة اختلاف نفاذية التربة أو اختلاف التسرب من المجاري المائية المجاورة .

ا ا - وضع مخارج المصارف في أنسب المواقع وأكثرها انخفاضا بحيث يكون منسوب المصرف الحقلي عند مصبه في المجمع أعلى بمقدار ١٠ سم على الاقل من محور المجمع ٠

١٢ – يجب أن يكون اتجاه مياه الصرف داخــل المصارف في اتجاه مساوي
 المياه في المجاري المائية المختلفة .

١٣ ــ يراعى تناوب التقاطعات مع المجاري العمومية والاقنية الحقلية التي
 يزيد عمقها ٥٠سم من أرض الزراعة ٠

العلى المساوف المساوف المساوف المناوب وضع المساوف المناوب وضع المساوف المناء والصيانة .

10 ـ يبدأ في تنفيذ المصارف المغطاة وقت انخفاض منسوب المياه الارضية ويتم التخطيط بأن يدق اوتاد على طول المصرف وتعمل الميزانية ثم تحدد المناسيب اللازمة للحفر .

١٦ - توضع المصارف في طبقات التربة الاكثر نفاذية كلما أمكن ذلك

عمق وتباعد الصارف : DEPTH AND SPACING OF DRAINS

تتوقف المسافة بين كل مصرفين في الحقل على عدة عوامل من اهمها:

۱ طبیعة التربة ودرجة مسامیتها

٢ ـ نوع النباتات وعمق جدورها ٠

٣ - العمق المراد تخفيض منسوب الماء الارضى الية ٠

٤ _ معدل الري أو ماء المطر ٠

كما يعتمد عمق المصارف على ما يلي:

١ _ طبوغرافية سطح الارض ٠

٢ ــ مدى انخفاض منسوب الماء الارضى الذي يحقق التهوية اللازمة
 ويحقق كمية المياه التي يحتاج اليها النبات لنموه

٣ _ يعتمد على المسافة بين المصرفين ٠

٤ ــ نوع التربة اذ يزيد معدل حــركة الميــاه الارضية كلما زاد عمق
 المصارف في الاراضي الخفيفة والعكس بالعكس في الاراضي المثقيلة القــوام ٠

ه _ يعتمد عمق المصارف على طريقة الري ومعامل الصرف •

٦ يعتمد على نوع النباتات المزروعة وعمق جذورها وكمية المياه اللازمة
 لها ٠

٧ _ كما يعتمد العمق على الزمن المطلوب التخلص من مياه الصرف

لذلك يحدد عمق المصرف بحيث يغطي أقصى عمق للجذور وسط المسافة بين كل مصرفين متتاليين بحيث لايقل عمق الحقليات عن ٩٠ سم في بداية المصرف وعن ١٢٠ في نهايته أذا كان طولها ١٠٠ م ٠

كما وجد أن معدل البخر من الماء الارضي يقل كلما زاد بعد سطح الماء الارضي عن سطح الارض ، وأن هذا المعدل يرتفع جدا أذا بلغ عمق المساء الارضي مابين ١٠ ـ ٢٠٠ سم ، لذلك فأن من الخطأ جدا في حالة وجود أملاح بالماء الارضي أن يقل عمق الماء الارضي عن واحد متر ، أذ يؤدي ذلك الى ترسيب الاملاح على سطح الارض وزيادتها في المنطقة المحصورة بين سطح الارض ومنسوب الماء الارضي وهي منطقة جذور النباتات مما يزيد في تركيز الاملاح بهذه المنطقة لدرجة تؤذي النباتات وتؤدي الى قلة المحصول بل قد تؤدي الى موته في كثير من الاحيان ، لذلك يفضل في الاراضي الملحية أن يزيد عمق منسوب سطح الماء الارضي عن متر من سطح الارض .

ولقد وجد كل من جاردنروفايرمان (Gardner and Firman) انه اذا زائد عمق المياه الارضية عن ٢٠٠سم فان معدل البخر يقل جدا و بالتالي فان حركة الاملاح من السطح تكاد أن تكون معدومة التأثير و لذلك ينصح في المناطق الجافة التي تعتمد على الري الصناعي بأن يخفض مستوى الماء الارضي اذا احتوى على كمية كبيرة من الاملاح الى عمق لايسمح بحركة الماء الى أعلى أي الى سطح الارض بالخاصة الشعيرية بدرجة قد تؤدي الى تراكم الاملاح وتزهير الارض والعمق المقترح يتراوح من ١٨٠ ـ ٢٠٠ سم من سطح الارض و

لذلك فان المسافة بين المصارف وعمقها تعتمد على الاحتياجات المصرفية للمحاصيل الزراعية (Drainage Reguirements) التي تتأثر بعاملين :

اولهما: مدى سرعة التخلص من المياه بمنطقة جنور النبات · وعمق الجذور حتى لاتطول فترة تشبع التربة بهذه المياه حول الجذور حيث بكتريا التربة تحتاج الى الهواء لتأدية وظيفتها وحتى لاتفقد التربة حرارتها المناسبة لنمو النبات ·

ثانيهما: هو الاحتياجات الفسيلية.

لذلك سارت الدراسات لتحديد المسافات بين المصارف وتقدير اعماقها في اتجاهات مختلفة حقلية ومعمارية ورياضية · ونتيجة لذلك اوجدت عدة معادلات مختلفه كلها تحقق هدف واحد هو حساب المسافة بين المصارف وتقدير أعماقها ومن أهمها : معادلة نيل (Neal) عام ١٩٣٤ ومعادلة جلوفر (Glover) سيلفجارد (Schilfgaarde) عام ١٩٦٠ ومعادلة (Hooghoudt) هوغاوت عام ١٩١٠ ومعادلة ارنست وبومائز Ernest and Boumans ومعادلة كركهام عام ١٩١٠ ومعادلة حماد ومعادلات شاهين ومعادلة محمد حسن عامر ١٩١٥ ومعادلة لوثين (Luthin) عام ١٩٥٥ ومعادلة كوشينكوف (Kostikov) وغيرها ٠

أن مشاريع الصرف التي نفذت في القطير العربي السوري ومن أهمها مشروع الغاب المنطقة الرائدة بالكريم ومنطقة جورين فقد نفذت أبعادها وأعماقها طبقا لمعادلة هوغاوت (Hooghoudt) وهي:

$$L = \frac{8 \text{ K2 dh}}{g} + \frac{4 \text{ K1 h2}}{g}$$


حيث أن : `

 \cdot المسافة بين المصارف بالمتر = L

 \cdot نفاذية طبقة التربة فوق المصرف م/يوم = K_1

• نفاذية طبقة التربة تحت المصرف م K_2

h = ارتفاع الماء الارضى في وسط المسافة بين المصرفين بالمتر ·



مخطط يبين نسبة المواد المعدنية والمواد العضوية والهواء والماء في تربة طبيعية

g = تصرف المصرف م٣/باليوم

d = البعد بين الطريقة الصماء وبين محور المصرف بالامتار .

وقد نفذت المصارف الحقلية المغطاة في كلا المنطقتين على أعماق ١٥٠ سم من سطح الارض وبمسافة تتراوح بين ١٣٠ – ٢٠٠م وهذا توقف على نوع التربة ونفاذيتها وقد تحقق أنخفاض رسوب الماء الارضي بحوالي ٣٠ ـ ٥٠ سم من سطح الارض ويعتبر المجال الملائم لمعظم المحاصيل الشتوية والصيفية ٠ علما بأن الانابيب التي استخدمت هي الاسمنتية بطول ٣٠ سم وقطر ١٠ سم والفلتر الذي استعمل هو الحصى ٠

ثالثا: المصارف الرأسية (الآبار):

في هذا النوع من المصارف تدق أنابيب رأسية بالتربة ثم يركب عليها مضخات لضخ المياه الجوفية من باطن الارض ومن أعماق بعيدة محدثة هبوطا في منسوب الماء الارضي العالى ثم تصرف هذه المياه الى المصارف العمومية أو أن تستخدم في الري .

ان تكاليف المصارف الرأسية في البداية تكون قليلة ويمكن على المدى الطويل ان تكون غالية ولذلك لا ينصح باستعمالها الا اذا كانت تكاليف المصرف المغطى غالية جدا أو اذا كانت المناطق المراد صرفها يصعب صرفها بالطرق

الاخرى ويفضل ان تكون طبقات التربة السفلى التي تدق اليها الانابيب الراسية مكونة من طبقات رملية او حصوية أو كلاهما معا ·

الاغسراض التي يحققها الصرف الرأسي:

- ١ ـ أغراض علاجية مؤداها خفض مستوى الماء الارضي أذا كان مرتفعا .
- ٢ ــ اغراض وقائية تنحصر في المحافظة على مستوى الماء الارضى عند حد
 معين في الاراضي ذات مستوى الماء الارضى المنخفض
- ٣ ــ التخلص من مياه الري الزائدة في فترة قصيرة يقل حدوث أي ضرر للنباتات ٠

الشروط الواجب توفيرها لاستخدام الصرف الراسي:

- ١ ــ يجب ان يكون عمق الطبقات الحاملة للمياه عميقة بدرجة كافية ومكونة
 من طبقات متجانسة بقدر الامكان وأن لايقل هذا العمق عن ١٠ م
- ٢ ــ بحب أن تكون المسامية خلال الطبقات المراد صرفها كبيرة بدرجة
 تسمح بسرعة سحب المياه بواسطة المضخات .
- ٣ ــ يفضل أن يكون منسوب المياه الارضية في الطبقات العميقة حرا حتى لا يكون هناك أي حركة لاعلى قد تزيد من تكاليف الرفع ويجب أن تكون المياه متصلة بالمياه الارضية في الطبقات القريبة من سطح الارض .
- ٤ ـ يجب ألا تسبب التربة أو ألمياه في تآكل المواد المصنوعة منها أجزاء البئر وملحقاته .
- ه ـ يجبدراسة مدى امكانية استعمال المياه وللاغراض المدنية والصناعية الاخرى بجانب الصرف ويجب ايضا دراسة مدى تداخل المياه المالحة وأثرها و
- ٦ ــ قدرة البئر على الاحتفاظ بعمق مناسب لمستوى الماء الارضي وهــذا
 يتوقف على العمق والقطر وطول المصافي ووضع الفلتر وتنظيم مجموعة الآبار٠
- ٧ ـ كمية المياه المرفوعة بالمضخات ومدى تأثيرها على تسرب المياه من القنوات ومجاري المياه المجاورة وتكاليف الانشاء والصيانة •

العوامل التي تؤثر على اقتصاديات الصرف الراسي :

۱ لفسخات التي تفي باحتياجات خفض منسوب الماء الارضي
 المطلوبة مع مراعاة العلاقة بين حجم وعدد المضخات.

- ٢ _ تكاليف انشباء الآبار ٠
- ٣ _ تحدید قوة ادارة المضخات وتكالییف ادارتها ٠
- ٤ ــ احتمال استخدام المياه المرفوعة في الري مباشرة أو بعد خلطها
 بمياه ري سطحية أو مياه المصارف مع حساب العائد من استعمال هذه المياه ٠

المسافة بين الآبار (المسارف)

تتوقف المسافة بين المصارف الرأسية على:

- ١ عمق البئر كلما زاد عمق البئر داخل خزان المياه الارضية كلما زاد قطر
 دائرة التأثير وزادت المسافة بين الآبار (المصارف) ٠
- ۲ ــ قطر البئر كلما زاد قطر البئر كلما زادت دائرة التأثير وزادت المسافة
 بين الآبار (المصارف) •
- ٣ ـ مسامية التربة كلما زادت مسامية ونفاذية التربة كلما زادت المسافة بين الآبار (المصارف) وكبرت دائرة التأثير ·



المراجع

دكتور حلمي محمد بكر دار الطبوعات الجديدة _ الاسكندرية

١ _ هندسة الصرف الزراعي

دكتور ادهم سكاف دكتور أحمد زين العابدين دكتور مصطفى مرسي

مديرية الكتب الجامعية _ حلب ١٩٧٩

٢ ـ ري وصرف (جزء أول)

دكتور عبد العظيم عبد الجــواد دار المعارف بمصر ١٩٦٦

٣ ـ استزراع الاراضي

دكتور أحمد ميس مهندس حسن الشربتي دار المعارف بمصر طبعة ثانية ١٩٧٤

2 _ هندسة الري والصرف

هاري بكمان نبيل برادي مكتبة الانجلو المصرية ١٩٦٥

٥ _ طبيعة الارض وقوامها